

CYCLE CUISINE ET MEUBLE FINITION TEINTEE

OPERATION	PRODUIT	METHODE D'APPLICATION	GLOSS	CATALYSEUR	OBSERVATIONS	E.S.	CONSOMMATION	SECHAGE
				DILUTION				
DECAPAGE	Décapant Réf. 300SL	Appliquer le décapant à la brosse et laisser agir jusqu'à apparition de frisage. Puis frotter avec de la laine d'acier 00 ou une brosse métallique.			Opération facultative (à effectuer dans le cas d'un support souillé)		300 gr/m ²	
ISOLANT	Isolant Réf. 0260SU	Appliquer une couche au pistolet afin d'améliorer l'accroche et d'éviter les remontées de silicones ou de tannin.		0261SU à 100%		29%	200 gr/m ²	4H00 minimum puis égrainage à l'éponge grain fin ou orbitale gr320
TEINTE	Teinte solvante	Appliquer une couche au pistolet			Préciser l'essence du bois		150 gr/m ²	1H00 Minimum
VERNIS	Vernis PU NJ Réf. TU7425	Appliquer une couche au pistolet	25	TH0790 à 10%		25%	250 gr/m ²	4H00 minimum puis égrenage à l'éponge grain fin ou orbitale gr320
				diluant DV9955 30% environ				
PATINE	Patine à jexer brune ou ton pastel	Appliquer une couche au pistolet					150 gr/m ²	5 minutes puis jexage mirlon ou laine d'acier 0000
VERNIS	Vernis PU NJ Réf. TU7425	Appliquer une couche au pistolet	25	TH0790 à 10%		25%	250 gr/m ²	4H00 minimum
				DV9955 à 30%				