

CYCLE CUISINE ET MEUBLE FINITION LAQUEE

OPERATION	PRODUIT	METHODE D'APPLICATION	GLOSS	CATALYSEUR	OBSERVATIONS	E.S.	CONSOMMATION	SECHAGE
				DILUTION				
DECAPAGE	Décapant Réf. 300SL	Appliquer le décapant à la brosse et laisser agir jusqu'à apparition de frisage. Puis frotter avec de la laine d'acier 00 ou une brosse métallique.			Opération facultative (à effectuer dans le cas d'un support souillé)		300 gr/m ²	
ISOLANT	Isolant Réf. 0260SU	Appliquer une couche au pistolet afin d'améliorer l'accroche et d'éviter les remontées de silicones ou de tannin.		0261SU à 100%		29%	200 gr/m ²	4H00 minimum puis égrainage à l'éponge grain fin
APPRET	Apprêt PU Blanc Réf. TU021313	Appliquer une couche au pistolet		TH0710 à 40% en volume ou 50% en poids		69%	300 gr/m ²	4H00 minimum puis égrainage à l'éponge grain fin ou orbitale gr320
LAQUE	Laque PU type TZ9925 Réf. LPxxxx ou Laque PU Blanche TZ8825/13	Appliquer une couche au pistolet	25	TH0720 à 50%		63%	300 gr/m ²	4H00 minimum puis égrainage à l'éponge grain fin ou orbitale gr320
				diluant DV9955 30% environ				
VERNIS	Vernis PU NJ Réf. TU7425	Appliquer une couche au pistolet	25	TH0720 à 50%		25%	250 gr/m ²	4H00 minimum
VERNIS	Vernis PU NJ Réf. TU7425	Appliquer une couche au pistolet	25	diluant DV9955 30% environ		25%	250 gr/m ²	4H00 minimum
PATINE	Patine à jexer	Appliquer une couche au pistolet			Consommation : environ 1L pour une cuisine			5 minutes puis jexage mirlon ou laine d'acier 0000
VERNIS	Vernis PU NJ Réf. TU7425	Appliquer une couche au pistolet	25	TH0790 à 10%		25%	250 gr/m ²	4H00 minimum
				DV9955 à 30%				
PATINE	Patine de vieillissement : Brun Réf. J433 ; Brun foncé Réf. J244 ; Noisette Réf. J30/2	Appliquer un voile au pistolet sur toute la surface puis jexage avec rouleau mirlon			Consommation : environ 1L pour une cuisine		150 gr/m ²	5 minutes
VERNIS	Vernis PU NJ Réf. TU7425	Appliquer une couche au pistolet	25	TH0790 à 10%		25%	250 gr/m ²	4H00 minimum
				DV9955 à 30%				